

nora[®] rubber floorings Elemento de Biblioteca para archicad 17+



nora-rubber-floorings

Elemento de biblioteca para ArchiCAD 17+



Este elemento de biblioteca altamente paramétrico se utiliza para crear pisos hechos por los sistemas nora[®] e incluye los accesorios y el grosor real del material, en diferentes variantes.

Funciones y propiedades

- Geometrías planas de pisos : revestimientos rectangulares, poligonales y circulares
- Espesores de material similares a los recubrimientos originales
- -Origen de textura y alineación que se pueden girar libremente
- -La base y accesorios en cada borde se pueden mostrar e insertar de manera individual.
- -Trama específica del producto para la representación esquemática de la dirección de instalación y los
- tamaños de los revestimientos
- -Trama ArchiCAD utilizable de forma individual
- Vista de plano del piso en 2D alternativamente ajustable con texturas de imagen
- -Comandos sólidos aplicables
- -Los avances editables con formas poligonales o formas básicas redondas se pueden posicionar libremente

Archivos incluidos

Descomprima la carpeta zip. Guarde el archivo de la biblioteca de ArchiCAD "*Nora-Rubber-Floorings.lcf*" localmente en su computadora, en un servidor o en un servidor BIM.

Después de descomprimir, puede encontrar otros archivos y documentos útiles cuyo uso se explicará más adelante: Manual en formato PDF, archivos de atributo para ArchiCAD 17-23 y esquema de lista para la evaluación de listas. Cada uno de ellos está adaptado a las versiones de idiomas DE / EN / FR / ES de este objeto ArchiCAD.

Agregar la biblioteca

Agregue el archivo "Nora-Rubber-Floorings.lcf" a su proyecto actual. Este archivo LCF contiene un elemento de biblioteca con todos los parámetros BIM y texturas de imagen necesarios para poder planificar toda la gama de pisos de caucho de nora systems de Weinheim en 2D y 3D en detalle y para realizar evaluaciones posteriores de la lista.

Bibliothekenmanager					? <mark>X</mark>
Bibliotheken im Projekt Nora-Ru	ubber-Floorings.lcf				
Name: Eingebettete Bibliothek	Pfad:			Größe Status 0 Bytes	*
m BIBLIOTHEKEN 20	C:\Program Files\GRAPHISOFT	ARCHICAD 20\BIBLIOTHEKEN 20	Nora-Rubber-Floorings.lcf	519 MB 432 MB	
					Ŧ
Hinzufügen 🔻		Bibliothek geladen von: Platzierte Objekte:	DI LISER PRIMITIVI NORA, DISTURI CA	<u>\Nora-Rubber-Flo</u> Neu (aden e	oorings.lcf
		Platzierte Instanzen:		Neu laden e	erforderlich
🕨 🛹 Alle Bibliothekselemente	wurden erfolgreich geladen				
🖉 Neu lade 🕸 Anwenden]			Abbrechen	ОК

Interfaz de usuario

Todos los parámetros se introducen a través de la interfaz de usuario. En el archivo LCF, seleccione el objeto "NORA-Rubber-Floorings" del cuadro de diálogo de los elementos de la biblioteca.

Linstellungen für die Objekt-Auswahl				? ×								
除・ ☆ Q ◎ ・	NORA-Rubber-Floorin	Gev	vählt: 1 Bearbeitbar: 1									
Eingebettete Bibliothek	▶ □‡ Vorschau und Positionierung											
✓ m Verknüpfte Bibliotheken	▼ Z: NORA Rubber Floorings Version 0.72 17.02.20											
2020 - NORA-Rubber-Floorings - WIP												
> BIBLIOTHEKEN 23	superficie	datos productos	nora									
Eingebaute Bibliotheken	nora	Línea de productos	noraplan®	Þ								
	by Interface*	Producto	lona	Þ								
		Especificación	Rollos	Þ								
		Artículo	166B	Þ								
		Dimensiones	15,00 m x 1,22 m									
		2,00 mm										
	colocción	Código de color 6900		•								
hulutanfa ana hulutanfa ana ô	sección											
by interface* by interface*		d Schnitt										
		u sennite										
NORA-Rubber-Floorings NORA-Rubber-Floorings-unit a-2019 V	 Klassifizierun 	g und Eigenschaften										
P .	A-Möblieru 🔿	ing	Abbrechen	ОК								

- NOTA IMPORTANTE -

Comience siempre seleccionando la versión de idioma del objeto adecuada para usted.

La familia de productos, el producto y la decoración o los colores se introducen en orden lógico. Los materiales de superficie ArchiCAD, los parámetros y espesores BIM se incluyen automáticamente en el objeto y se pueden leer en las páginas de la interfaz de usuario; éstos pueden incorporarse posteriormente en la evaluación de la lista.

Posicionamiento y dimensiones

En la configuración básica, el objeto tiene una forma rectangular y el punto de adición está en la esquina inferior izquierda del área de piso. Si conoce las dimensiones de la habitación, éstas se pueden introducir previamente a través de las dimensiones A + B.



"Diagonal" y escalarlo a las dimensiones de la habitación a través de las diagonales.

Con estas estrategias puede colocar el objeto en el plano del piso en 2D o también en la ventana 3D.

Página 1: Superficie

Aquí puede encontrar una selección especificada de revestimientos de pisos desde arriba hacia abajo. Esto sigue la lógica del producto proveniente de la designación de revestimientos del fabricante. En primer lugar, seleccione la familia de productos.



Los productos de la familia correspondiente están disponibles para la selección abajo.



Especificación

Si el producto está disponible en diferentes formatos, puede seleccionarse aquí, dependiendo de si este producto está disponible como lámina, loseta o placas.

Objekt-Grundeinstellungen		8 ×
除 ☆ Q	NORA-Rubber-Floorings	Grundeinst.
Eingebettete Bibliothek	• □ [‡] Vorschau und Positionierung	
⊿ 🟦 Verknüpfte Bibliotheken	NORA Rubber Floorings Version 0.54 12.04.17	
DIBLIOTHEKEN 20		
Nora-Rubber-Floorings.lcf	Individuelle Einstellungen	
NORA-Rubber-Floorings	superficie editar datos pro	ductos nora
BIMcloud / BIM Server Bibliotheken	Línea de productos noraplan®	
Eingebaute Bibliotheken	Producto valua	
Fehlende Objekte	Especificación Rollos	
	Artículo 172A	Palmetas
	Dimensiones 15,00 m x 1,	,22 m
	Espesor 2,00 mm	
	Código de color	
nord	6700	
nora		•
	selection	
NORA-Rubber-Floorings	Grundriss und Schnitt	
	▶ 🗍 Modell	
	Kategorien und Eigenschaften	
	Ab	ibrechen OK

El número de artículo que se muestra cambiará según corresponda. Los dos campos siguientes muestran los datos resultantes de la selección realizada previamente. Aquí en el ejemplo están la longitud y el ancho de la lámina, así como el grosor real del revestimiento.

Estos campos contienen los parámetros producto/BIM, por lo tanto, no se pueden editar.

Selección de color/decoración

Puede encontrar la selección de color, ya sea A.) a través del menú secundario con las vistas previas en miniatura o B.) si el número del color está disponible en la colección, a través de la selección del número de color.



(Estos dos campos también se refieren uno al otro.)

Filtro

La pestaña "Superficie" tiene una pestaña subordinada "Filtro" que le permite filtrar según los revestimientos con la decoración nora[®] nTx versión 05 | 2017.

Se proporciona un producto y paleta de colores limitados para los revestimientos de pisos de caucho con decoración de fondo auto-adhesiva especial (nora[®] nTx).

Si el filtro está establecido, solo esta gama de productos limitada estará disponible para la planificación. Otros filtros seguirán con futuras actualizaciones del objeto.

Objekt-Grundeinstellungen	8 ×
A <	NORA-Rubber-Floorings Grundeinst.
Eingebettete Bibliothek	D [‡] Vorschau und Positionierung
⊿ 🟦 Verknüpfte Bibliotheken	VORA Rubber Floorings Version 0.54 12.04.17
District Street	Image: A state of the state
Im Nora-Rubber-Floorings.lct NORA-Rubber-Floorings	superficie editar datos productos nora
BIMcloud / BIM Server Bibliotheken Eingebaute Bibliotheken	nora Fitro 1 V nora nTx
nora°	La establecer un filtro solo se mostrarán los productos filtrados
	selección Filtro
NORA-Rubber-Floorings	Grundriss und Schnitt
	Modell
	Kategorien und Eigenschaften
	The sector of th

Página 2: Edición

Aquí se realizan otros ajustes para el piso o se configura la vista en 3D y 2D. La edición ampliada del objeto, como la adición de puntos de polígono, el redondeo de un borde exterior, la alineación y la rotación del revestimiento también se controlan aquí.

Objekt-Grundeinstellungen	। १
Fr ☆ Q	NORA-Rubber-Floorings Grundeinst.
Eingebettete Bibliothek	▶ 📮 Vorschau und Positionierung
⊿ 🚡 Verknüpfte Bibliotheken	▼ 🖓 NORA Rubber Floorings Version 0.54 12.04.17
 ▷ BIBLIOTHEKEN 20 ▲ P Nora-Rubber-Floorings.lcf 	Individuelle Einstellungen
NORA-Rubber-Floorings	superficie editar datos productos nora
 ⟨m) BIMcloud / BIM Server Bibliotheken ▷ □ Fingebaute Bibliotheken 	tipo de zócalo sin zócalo 🔊
Fehlende Objekte	ángulo textura antialiasing 1+2 0,00° 180 🕨 6
	2D escotilla o la textura escotilla
	2D escotilla GDL
	2D escotilla alfiler
	auto. 🗌 2D Pasador de fondo
DORO	Origen de textura on/off
nora	editar: zócalo ruptura 🔲 🔲
	Medios-Puntos de con Añadir punto
NORA-Rubber-Floorings	▶ [] Grundriss und Schnitt
	• 🗍 Modell
	Kategorien und Eigenschaften
	OK Abbrechen OK

Ajuste de la forma del objeto

Los extremos del objeto son *"hotspots"* (puntos activos) que se pueden mover libremente. Pueden posicionarse tanto en 2D como en 3D para ajustar la forma básica del objeto a la habitación o al área a cubrir.



Adición de *hotspots* centrales/puntos

Un hotspot central se encuentra en el medio de cada borde del objeto.

Opción "Añadir punto". Si hace clic y mueve el *hotspot*, se creará otro punto de polígono, que podrá posicionarse libremente.



Plegar el hotspot en el centro/borde

Opción "plegar borde". Si hace clic y mueve el *hotspot*, desde el borde recto se creará un segmento circular cuyo radio se puede ingresar a través de valores numéricos o que permite un fácil posicionamiento del punto de polígono.



Angulo de textura | Suavizado de bordes

El ángulo de textura controla la rotación y posición de la textura a través de un valor numérico. El suavizado de bordes 1 controla la suavización y resolución de un borde de revestimiento curvo en 3D. El suavizado de bordes 2 controla la suavización / resolución de los perfiles base en 3D.



Edición y origen de la textura

El origen de la textura marca en la dirección X e Y el inicio de la textura de la imagen y la trama asociada similar al posible inicio de una instalación. Si se marca la casilla, este origen será visible gráficamente en 2D y 3D.

Esto ahora se puede mover gráficamente a través del *hotspot* visible en el origen o introduciendo valores numéricos.



Al mover el origen de la textura en la dirección X o Y.

La textura se puede ahora girar gráficamente alrededor del origen a través del *hotspot*" visible en la "palanca" del origen o introduciendo un ángulo.



Rotar la textura alrededor del origen (ángulo de textura)

Trama (Hatching)

2D hatching | GDL son patrones de trama y anchuras de sombreado preestablecidos, que permiten la vista esquemática específica del producto en 2D de la dirección de instalación y los tamaños del revestimiento. Aquí se guardan las dimensiones de las baldosas, el ancho y longitud de las láminas o las instalaciones típicas de placas.

La opción Automática crea un color de tramado de fondo basado en el valor RVA promedio de la imagen de textura.

Las tramas estándar de ArchiCAD también se pueden configurar de manera individual.

La opción *Textura* le permite aquí visualizar texturas de imagen a escala real en lugar de una trama, para diseños específicos en la vista de plano de piso en 2D.

La opción *Tramado* le permite realizar ajustes para la visualización individual de tramas y líneas que en ArchiCAD. GDL hatching se configura como estándar. Los patrones de trama correspondientes se visualizan a escala real que corresponden a las especificaciones de producto nora[®] para baldosas, láminas o placas. Estos patrones de tramado están vinculados con la textura de la imagen y su alineación en el objeto.



Tramado de vector

Textura

Tipos de base

Sin base

El tipo de base se utiliza globalmente para que el objeto se ajuste , ya sea si no recibe una base circunferencial,o recibe una base simple o una de higiene, también llamada "elevación de pared". Estas bases se pueden mostrar y establecer individualmente en cada borde para visualizar, por ejemplo, que una puerta se abre correctamente.





Base estándar



Base higiénica

Edición de bases

Al exterior de cada borde del objeto se encuentra un *hotspot* para activar y desactivar individualmente la base en el borde correspondiente.

Los símbolos en miniatura para el tipo de base y el símbolo de desactivación se vuelven visibles si hace clic en los *hotspots* en 2D o 3D. Para activar o desactivar la base en el borde correspondiente, simplemente arrastre el *hotspot* al símbolo que corresponde.



De este modo, los pasos en las puertas o transiciones a otros componentes se pueden visualizar con bases correctamente activadas o desactivadas.

NOTA

Si usted tiene un proyecto grande o muchas bases del tipo "base de higiene" y ha establecido una alta resolución para éstas, puede prolongar notoriamente el tiempo de procesamiento en la ventana 3D y aumentar el tamaño del archivo al publicarlo en formato BIMx.

Para evitar velocidades más lentas en la ventana 3D, ocultar la sombra en Open-GL en la ventana 3D, si es necesario.

	upo de rocaro		_		_	
ángulo textura	antialiasing 1+2	0,00°	36	D	6	
255.55				-	_	

Recomendación para los valores de suavizado de bordes

Para visualizar correctamente las bases desactivadas para bordes de área curvados o en transiciones particulares entre bordes rectos, debe editar manualmente el área de desactivación de las bases. Para ello, ajuste la marca de verificación en "Editar | Base" en la interfaz de usuario del objeto temporalmente durante la edición. También puede activar esta opción de edición a través de un *hotspot* en el lado inferior izquierdo del objeto arrastrándolo al botón Editar.



Los elementos de corte para dar forma a las bases son ahora visibles en cada borde en el plano del piso. En los cuatro puntos del polígono, éstos se pueden adaptar en su forma para renderizar la base correctamente invisible en 3D.



Resultado:



Edición/Avances

Se pueden crear huecos en 3D en el objeto utilizando la estrategia estándar de ArchiCAD, los comandos de elementos sólidos. Para una visualización correcta en 2D y 3D, la opción *Avances* está integrada en el objeto: avance poligonal con 3-16 puntos de polígono o avance circular, diámetro de selección libre.

Paso 1.

Activar las opciones de selección estableciendo la marca de verificación en la interfaz de usuario o en el *hotspot* en el objeto en 2D.



Paso 2. Selección de la forma básica (por ejemplo, círculo) a través de un *hotspot*



Paso 3.

Selección del número de puntos poligonales (forma básica poligonal) a través de un hotspot entre 3-16



Paso 4.

Posicionamiento del avance en el objeto a través del hotspot



Paso 5.

Adaptación de la forma de contorno a un componente (por ejemplo, ocho puntos de polígono para apoyo). Los puntos se pueden mover libremente en la dirección X o Y.



Transferencia de propiedades de un avance (copiar y pegar)

Transferir la forma de contorno de un avance a los ajustes básicos de la herramienta. Cada avance muestra los símbolos para editar la forma, así como los símbolos Copiar y Pegar. Si mueve el *hotspot* al símbolo de copiar, las propiedades de *avance*, *forma básica*, *número de polígonos* y *forma individual* se guardarán en el objeto.



En el segundo paso, estas propiedades se pueden transferir a cualquier avance realizado del mismo objeto. Para ello, el *hotspot* se arrastrará al símbolo de *Pegado* en el avance para que se cambie.



Eliminación de avances

Un avance superfluo se elimina simplemente arrastrándolo al símbolo de la papelera en el origen de edición del objeto.



Después de editar con éxito el origen de la textura, las bases y los avances, elimine de nuevo la marca de los campos EDITAR.

Página 3: Datos del producto

Las pestañas subordinadas -1- a -3- contienen todos los datos correspondientes del BIM y del producto para el revestimiento especificado en la pestaña *Superficie*. Los datos de los campos en blanco no se pueden editar y pueden utilizarse para la evaluación de la lista.



Los valores para el área y longitud de la base todavía aparecen sin deducciones por avances individuales y bases editadas en el momento actual.

En la pestaña subordinada -4- puede encontrar un enlace al sitio web del fabricante específico del país con más información sobre los accesorios, así como un botón de actualización.

¡Necesita una conexión a Internet para esto! El objeto comprueba si todavía está actualizado. Si está disponible una versión actualizada, puede descargar los datos actuales desde este sitio web.

▼ ▼ NORA Rubber Floorings Version 0.72	2 17.02.20	
superficie editar	datos productos	
Accesorios (Link)	a.com/es/productos-y-sistemas/accesor	
Documentación del concurso (Link)	n/a http://www	.nora.com/es/productos-y-sistemas/accesorios-de-los-pisos
Recomendaciones de instalación	ra.com/espana/es/instalacion-y-manten	
Recomendaciones de limpieza	.com/espana/es/instalacion-y-mantenir	
actualización (Link)	٢	
-123	4 -	

NOTA

Recuerde guardar su proyecto ArchiCAD y el archivo LCF anterior por separado antes de actualizar el archivo Nora-Rubber-Floorings.lcf

Evaluaciones de lista

La carpeta zip contiene esquemas traducidos apropiadamente a la versión de país para la evaluación de la lista de *NORA-Rubber-Floorings-Objects* colocados con visualización de todos los parámetros BIM. En ArchiCAD, utilice la configuración esquemática de los ajustes interactivos.



Importe los archivos "*NORA Rubber Floorings DE/EN/FR/ES.xml* " que coincidan con su versión de idioma / ArchiCAD en su proyecto.

Suchen in:		- 0	1 🕫 🛄					
œ.	Name	*	Änderungsdatum	Тур				
datat barrisht	INORA P	Rubber Floorings AC17_20 DE.xml	11.04.2017 12:47	XML-Dokument				
lietzt besucht	🔮 NORA F	Rubber Floorings AC17_20 EN.xml	11.04.2017 12:47	XML-Dokument				
	🔮 NORA F	Rubber Floorings AC17_20 ES.xml	11.04.2017 12:47	XML-Dokument				
	P NORA F	Rubber Floorings AC17_20 FR.xml	11.04.2017 12:47	XML-Dokument				
	🔮 NORA F	Rubber Floorings AC21 DE.xml	15.02.2018 21:34	XML-Dokument				
	INORA P	Rubber Floorings AC21 EN.xml Ķ	15.02.2018 21:34	XML-Dokument				
	🔮 NORA F	Rubber Floorings AC21 ES.xml	15.02.2018 21:35	XML-Dokument				
(A)	INORA P	Rubber Floorings AC21 FR.xml	AC2115.02.2018 21:35	XML-Dokument				
Netzwerk	•	m						
	Dateiname:	NORA Rubber Roorings		•	Öffnen			
	Dateityp:	Schema der interaktiven Auswertung (* v	Scheme der interaktiven Auswert unn (Svml)					

Esto ahora se puede utilizar para ayudar no sólo a la evaluación de la lista de todos los parámetros BIM del objeto, sino también como un conjunto de exportación para publicar un hipermodelo BIMx.

NOF	ARubb	er Floorin	gs]			D / Alle	9													Ausgewählte: 0	Bearb	lii eitbar:	•	ę.,		
Te	ilung Üt	berschrift-	Text			J														Schema	a-Einstellu	ingen		4 8223 EN	emente 001 NORA Rubi	ber Floorings
	1	P 1 2	1 . 10	ol	1	1 2	90 · ·	1.1.2.2.2	300 .	1	· · · 400 ·	1.1	1 .	1 500	1	1.1	1 600 ·	1.5.5	1	700	1 800	1 1 1	1			
E			duiteland			0.	andre .	Charliste			BOEA R.	Abor Plane						Au .					•	m		
	Nonatedior	Produktional		Aste	Specification	- c-st-	Oute	NOKA-Ob-elaste		-	Renderstandigte	e datas			Makinghamar ank	tie Henel Instantak Rot		Transford des	Genual beat de Benertung	R. Januar Mandarow	-	. A		Ē		
-	ners systems Sebr. sonhom.			1953	*****	501,00 501,00	1.10	Redenmalis, laski Kolkurarta Oberfäste mit estenter Tiefe Laboralang	0034	Mandandaselei	+0.3%	esit		• **	Geograf bei Verwendung von Builfreifen, Typ Hij noch EN 12	0-02 K	dfra1, varklabt	~*	~/*	**	Thermadia	-10		Ē		
· · 00	nora systema Gelon, systema systema		825	1902	fican.	501,00 501,00	3.30 mm	Solonnalle, lodi Kulturarte Oberfade mil estector Tiefe; Labordang	0014	Mandaniaeskel	+0.3%	e-1/11			Geograf bei Verwendung von Ruffreilen, Typ Hi, nach ein 12	x 10-0 dim	offest, carklast	-14	n/e	**	Themissile Variabilities	-10				
7	nors systems Gebn, Sunham,	-mamenta	e25	1903	ficien.	501,00 501,00	5.30 mm	Sodonmalte, locht sinviturierte Oberfache mit optischer Trofe; unternationen Songhang	0890	ny panesadial	+0.5%	e-Vit		***	Geograf bei Verwendung ven Stuhinglien, Typ Hi, nach BN 12	× 10-0	dires, constant	n/8	*/#		Thermische Verweitung	-	U.	#		
-	nara systema Sebn, Synhem,	neumanta		1952	Micach.	801,00 801,00	3.30	Bodonmatis, lockt strukturente Oberfaste mit eptecher Trefe; unternaliste		Standardaocial	+0.2%	e-fuit	••	• **	Geograf bei Verwendung ven Stuhlrefien, Typ H, nech EN 12	> 10-D	Ofres, contraint	-14	*/#	**	Thermadic	~*		Ħ		
	nara systema Sebr, Wonton, Doutethand	********	028	0384	*****	1004.00 mm x 1004.00	4,00 mm	Bedenmalte, lankt stockurente Oberfähle mit estenher Trefe; uctionalisen bosstraft Linearine	0848	* yanadal	+0.3 %	e-fuit		12 68	Geograf ber Verwandung van Builfreilen, Typ H, nech EN 12 122	> 10-D 01m	Ofra1, -orkisist	unbedenklieft	Rever Breet	Indogr Air Comfort GOLD im Bratismauffaul (11) An	Themadic	~*		Ħ		
20	nore systems sean, sonhore, Devisitions	*******	828	0384	ficen	1004.00	4,00	Seidenmalle, leidil Multurarta Oberfasha mit estasher Tiafa; Laberalang beadich Lingafrai	0848	Standardanskal	+0.3%	erluite		12 68	Geognet bei Verwendung von Stuhlrefen, Typ Hi, nach bis 12 829	a so-D dim	dfres, verklast	underfanklieft	RAUGE 130 Blaver Brigel	Index Av Cambril 60.2 m Bratamautau; 71; An	Themaster	-14		Ē		
-	nora systema Gelon, Stocham, Doutschland		926	0384	ficaen.	1004,00	4.00 mm	Sedenmalte, ledit His Rumente Oberfaate mit estenter Tiefe; Lebendang Beschich Lungefrei	0848	Standantassial	+0.3%	erkit		12 05	Geograf bei Verwandung van Bouhledian, Typ Hi, nach din 12 529	a so-D dim	dfrei, verklast	unbedenkliet	RAJOUE 120 Blaver Brgel	Deley Av Confect GOLD an Bystamauflau (11) Av	Thermadia	-10	•			-
	nora svalame G-64, Wanter-, Doubstiland	Apparent B	926	0354	Alcien.	1004,00	4,00 mm	Bodonmatte, lockt strukturiste Biorfacte mit estischer Tiefe: Lebendung boschichtungsfrei	0000	Slandantaeskel	+0.3%	erkik	••	12.09	Goognat bar Verwandung van Builfrefan, Typ H, nach BN 12 529	x 10-0 0km	offices, constraint	unbedenkliek	RALFOR 120 Rever Bright	Indeer Air Comfort GOLD im Bystamauftau; 111, An	Thermadia	n.4		Beschreibu	ingen	La
300	nora systema Gmbn	-parents	820	0394	1000 A	1004,00 707 X 1004,00	4,00 mm	Bedennatte, leidt stuldurarte Oberfaste mit epischer Tiefe; unberefans		Standardaocial	+0.3%	e-fuik	.,	12 68	Geograf bei Verwandung von Stuhlrellen, Typ	> 10*0	ofrei, verklabt	unbedenkkeh	RAL-UZ 120 Rever Brgal	Indeer Air Comfort GOLD im Bystamaufbau, H1; An	Temade	-10	Œ	₿ 001	NORA Rubb	er Floorings

Puede encontrar información más detallada sobre el manejo de listas y BIMx Publisher en la opción Ayuda de ArchiCAD o en el Manual de ArchiCAD.

Asignación de texturas de superficie nora a los componentes de ArchiCAD

Para mantener su proyecto ArchiCAD tan ordenado y optimizado como cuando lo creó, estas numerosas superficies ArchiCAD se crean sólo en el objeto BIM de Nora-Rubber-Floorings.lcf.

El archivo LCF contiene todos los archivos de textura necesarios para aprox. 800 especificaciones de productos diferentes. Si la textura de la superficie de un revestimiento definido de nora systems ahora se va a asignar a un componente (por ejemplo, una textura de mosaico), utilice el Administrador de Atributos. En línea con la versión de ArchiCAD (AC17 - AC23), la carpeta zip contiene archivos de atributo para importarlos en ArchiCAD que se deben descomprimir.

Attribute-Manager × 2 Importieren A Ų ~~ Ø Å Ø π ß Alle 🛕 Ände B -2 [-> × Oherflächenmaterialien Im Projekt Temporär (5) 8 Name Name Ø 1 185 Mineralwolle 8 186 Haustechnik-Bereiche Beton, Sichtbeton 1 immi 1 187 ූ Bereinigen v 8 Beton, Sichtbeton 2 188 189 Beton, Fertigteil 1 ្មា 8 Anhängen >> Beton, Fertigteil 2 190 191 Beton, Ortbeton unbeha... ූ Nach Index >> Beton, Ortbeton unbeha... 8 192 193 Beton, Schaltafel R Nach Name >> 8 MW Betonstein, hellgrau 194 Alle zugewiesenen Attribute einbinden 1 195 MW Porenheton weiss ្រា ~ ~ 8 MW Vollziegel, rot, NF 196 **FTT** 197 MW Vormauerziegel, grau. ඞ 198 Mörtel, dunkel 2 V 199 Verputz, Lehmputz, braun Ø Ē 8 301 noraplan_lona_166B_6900 Zugewiesene Attribute Zugewiesene Attribute Тур # Name Тур Name Sichern als TXT... Abbrechen OK

Inicie el Administrador de atributos en ArchiCAD en la pestaña de las superficies.

Siempre navegue hacia el archivo apropiado para su versión ArchiCAD a través de "Open" en el Administrador de Atributos.Aquí en el ejemplo de ArchiCAD 23 el "nora_systems_2020_DE_EN_FR_ES_AC23.aat"



Desplácese hasta el producto deseado (el nombre del material de superficie ArchiCAD se compone de la misma manera que la lógica del producto de nora[®]). Seleccione esto a la derecha e importe los parámetros, incluyendo el tramado, si lo requiere. El número de índice empieza en un intervalo con los números de índice ArchiCAD.

Confirme la siguiente ventana de diálogo. El material de superficie también está disponible para otros componentes en ArchiCAD.



Ahora seleccione el componente u objeto que va a recibir la superficie nora[®] y asígnelo.



Si es necesario, repita el procedimiento hasta que haya importado todas las superficies que desea asignar a otros componentes. Posteriormente, los materiales se pueden renombrar sin dificultad en el catálogo de superficie para adaptarse a sus necesidades.

Nota

Este manual ha sido escrito según nuestro mejor conocimiento y el objeto descrito en él ha sido sometido a extensas pruebas. Recuerde guardar su proyecto ArchiCAD y el archivo LCF anterior por separado antes de actualizar el archivo *Nora-Rubber-Floorings.lcf*. El uso de *Nora-Rubber-Floorings.lcf* para propósitos de planificación no es un sustituto de la coordinación con respecto a la viabilidad y disponibilidad de material, patrón y color con el fabricante o con los planificadores o instaladores especializados.

La empresa nora systems de Weinheim no aceptará ninguna reclamación por pérdida de datos o errores de planificación mediante el uso del programa CAD ArchiCAD o del archivo LCF.

Basado en la configuración de Open-GL en ArchiCAD 17-23, el objeto en la ventana 3D no proyecta ninguna sombra en modo Open-GL al presente, ni recibe proyección de ninguna sombra emitida por otros elementos. La renderización en el motor interno y los motores de renderización de todas las versiones con sombras para renderización no se ven afectadas por esto.

Los nombres ArchiCAD, nora[®] o nora systems sirven solo para explicación en el texto; el autor y los derechos de uso de los propietarios de marcas no se ven afectados por esto.

©Oliver Hess | www.formverbund.de para nora systems 2020/02/20