

# Instrucciones importantes para la limpieza de los revestimientos nora

---

Los revestimientos nora salen de nuestra fábrica en Weinheim como productos de primera calidad. No se debe ignorar el aspecto de la limpieza si se va a mantener su buena apariencia con un uso diario durante los próximos años.

Las áreas de retención de suciedad generosamente dimensionadas resultan en una reducción efectiva de la suciedad que se transporta.

- La arena, las virutas y los objetos puntiagudos pueden provocar daños irreparables. Durante la fase de construcción, el revestimiento del piso debe estar protegido con un material adecuado
- La limpieza inicial debe llevarse a cabo después de completar la fase de fijación del adhesivo, al menos 48 horas después de la instalación
- Antes de cada limpieza en húmedo, se debe eliminar cualquier suciedad suelta utilizando las medidas adecuadas
- Use limpiadores y pulidores dentro de un rango de fabricantes especialmente diseñados.
- No utilice productos de limpieza con un pH superior a 12
- Los agentes de limpieza y pulido no deben afectar negativamente las propiedades o funciones eléctricas de los revestimientos de piso
- No utilice cepillos con cerdas de arenilla, ni almohadillas verdes, marrones o negras.
- Las máquinas de un solo disco para la limpieza inicial o básica no deben exceder las 180 rpm
- No use máquinas de alta velocidad a más de 1500 rpm. El pulido adecuado requiere el uso de una película protectora suficiente
- No se debe aplicar recubrimientos sobre las superficies con una estructura de relieve (norament 926 arago) o con una estructura de pastillas (norament 825/926)
- Dependiendo de las instalaciones, puede ser útil usar productos y procesos que difieran del estándar, pero que estén de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del producto. Al hacerlo, se deben realizar suficientes autocomprobaciones para garantizar que las medidas de limpieza, los materiales y las máquinas cumplen con los requisitos específicos
- Los productos y procesos utilizados no deben causar un efecto adverso en el revestimiento del piso y en sus propiedades (por ejemplo, norma DIN 18032 para revestimientos de recintos deportivos)
- Las áreas expuestas a intensos rayos solares requieren una mayor aplicación de agente abrillantador

- La limpieza siempre debe llevarse a cabo de acuerdo con las especificaciones de la asociación de profesionales de limpieza de edificios o según los métodos enseñados en el gremio de aseadores de edificios