

## Remarques importantes pour le nettoyage des revêtements de sol nora

---

Les revêtements de sol nora qui quittent notre usine à Weinheim sont des produits de la meilleure qualité. Cependant, pour leur conserver un bel aspect à long terme malgré un usage quotidien, il est indispensable de veiller à leur entretien.

Nous recommandons des aires de rétention de la saleté largement dimensionnées, car elles permettent de réduire efficacement l'apport de saletés.

- Le sable, les copeaux et les objets coupants peuvent causer des dommages irréparables. Pendant la phase de construction, le revêtement de sol doit être protégé avec du matériel de protection adéquat
- Le nettoyage initial est à effectuer après la phase de polymérisation de l'adhésif, au plus tôt 48 heures après la pose
- Les particules de saleté doivent être essuyées avant chaque nettoyage humide
- Utiliser des agents nettoyants et lustrants d'un programme de production coordonné
- Ne pas utiliser d'agent de nettoyage avec un pH supérieur à 12
- Les agents de nettoyage et de lustrage ne doivent pas entraver les propriétés électriques/la fonction des revêtements de sol
- Ne pas utiliser de balai à poussière, de pads verts, marrons ou noirs
- Les monobrosses pour le nettoyage initial ou celui de base ne doivent pas dépasser les 180 t/min
- Ne pas employer de machine à grande vitesse à plus de 1500 t/min. Un film de protection est absolument nécessaire pour le lustrage
- Les revêtements avec structure en relief (notamment 926 arago) ainsi qu'avec un surface des pastilles (notamment 825 / 926) ne doivent pas être recouverts
- Selon les conditions spécifiques du bâtiment, il peut être utile d'utiliser des produits et procédés différents des applications standard selon les recommandations des fabricants d'agents de nettoyage. Il faut vérifier grâce à des test personnels que les mesures, moyens et machines de nettoyage répondent aux exigences spécifiques
- Les produits et procédures utilisés ne doivent pas impacter négativement le revêtement de sol et ses propriétés (par exemple la norme DIN 18032 pour les revêtements de salles de sport)
- Dans les endroits fortement exposés au soleil, il faut faire attention à ce que des agents de lustrage soient utilisés plus souvent
- Le nettoyage doit toujours être effectué correctement selon les indications du service de nettoyage ou les méthodes apprises lors de formations au nettoyage