

1.	Eerste reiniging na het leggen (indien nodig)	 <p>Machinaal nat schrobben met een zachte schrobborstel zonder schurend stofdeel.</p>	 <p>Na het opzuigen van het losgekomen vuil en water met een waterstofzuiger opnieuw met schoon water nat schrobben en opzuigen of schrobzuigen.</p>
2.		 <p>Optimale reinigingsresultaten kunnen worden behaald door een schrobzuigmachine met een zachte schrobborstel zonder schurend stofdeel te gebruiken in combinatie met een geschikt reinigingsmiddel.</p>	
		 <p>In water oplosbare plekken of emulgeerbare verontreinigingen kunnen door vochtig wissen worden verwijderd.</p>	
3.	Intensieve reiniging	 <p>Nat schrobben met een zachte schrobborstel zonder schurend stofdeel en een geschikt reinigingsmiddel.</p>	

Algemene aanwijzingen:

- Vanwege de regelmatig terugkerende en kostbare basisreinigingen en het vervangen van coatings adviseert nora systems GmbH om noraplan® rubber vloerbedekkingen vanwege het dichte en gesloten oppervlak niet te voorzien van een coating.
- Neem de aanwijzingen in de product- en veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte reinigings- en verzorgingsmiddelen in acht.
- Dit reinigingsadvies kan worden gebruikt voor permanent verlijmd vloerbedekkingen.

Opgesteld in samenwerking met

FIGR