

Verlegeempfehlung für nora® dryfix 750

Der **Untergrund** muss fest, tragfähig, trocken, rissefrei, eben, glatt, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen (z.B. Schmutz, Öl, Fett) sowie den nationalen Normen, z.B. DIN 18 365, Ö-Norm 2236, SIA 253, etc. entsprechen. Andernfalls Bedenken anmelden.

Schadhafte Stellen, die zum Vorschein kommen, müssen ausgebaut und ersetzt werden. Gegebenenfalls sind die Untergründe zu grundieren, z.B. mit nora® PRP 101 und vollflächig zu spachteln, z.B. mit nora® L 1000. Geschliffene oder gespachtelte Flächen mit nora® PRP 101*, verdünnt mit klarem Wasser im Mischungsverhältnis 1 : 1 vorstreichen, um eventuelle Staubreste zu binden. Materialien gut durchtrocknen lassen.

Ebenso kann nora® dryfix 750 auf bestehende, glatte Altbeläge verlegt werden. Allerdings muss sichergestellt sein, dass diese dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden sind und keinerlei Hohlstellen aufweisen.

nora® Bodenbeläge müssen vor der Verklebung akklimatisiert sein, d. h. die Temperatur des nora® Bodenbelags muss der des Unterbodens entsprechen und mindestens 15 °C betragen. Bitte beachten Sie auch unsere „Allgemeinen Hinweise zur Verlegung von nora® Bodenbelägen, Formtreppen und Zubehör“ sowie die Produktdatenblätter evtl. weiterer, mitverwendeter Produkte.

Vorgehen

1. nora® dryfix 750 auf der Fläche verlegen, dabei die 75 cm breiten Bahnen ca. 1 - 2 cm überlappen.
Tipp: Am besten zu zweit arbeiten, dabei 1 - 2 lfm nora® dryfix abrollen und genau ausrichten. Danach kann eine Person die Rolle rückwärts abrollen, während die andere nora® dryfix 750 mit einem Besen blasenfrei auf den Untergrund andrückt.
2. Auf diese Art die ganze Fläche mit nora® dryfix 750 verlegen.
3. Die nora® dryfix 750-Überlappungen im Nahtbereich entweder mit Hilfe eines Lineals an der unteren Kante entlang beschneiden oder mit Unterkantenschnitt bearbeiten. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Fehlstellen breiter als 2 mm entstehen.
4. Komplette Fläche mit noraplan® in Bahnen / Fliesen oder norament® Fliesen auslegen. Für die Verlegung inkl. des Nahtschnitts bei noraplan® Bahnenware, siehe die detaillierte Verlegeempfehlung unter www.nora.com.
5. Bahnenware hälftig zurückschlagen; bei Fliesen Reihen nach Bedarf von der Mitte aus umschlagen.
6. Schutzpapier von nora® dryfix 750 entfernen und bis auf ca. 10 cm abschneiden. Diese 10 cm umklappen und unter den zurückgeschlagenen Belag schieben. Dabei ist sicherzustellen, dass keine Schmutzpartikel in die Klebstoffschicht gelangen.
Tipp: Schutzpapierreste nicht zusammenknüllen, sondern übereinanderlegen und nach Beendigung der Arbeiten zusammenrollen, das minimiert die Abfallmenge.
7. Belagsrückseite absaugen und einschieben/einlegen.
8. Belag anreiben/anwalzen.
9. Mit der Restfläche gleich verfahren, wie in den Punkten 5 - 8 beschrieben.
10. Mit nora® dryfix 750 verlegte Flächen müssen verfugt werden:
 - noraplan® mit nora® Thermoschnur oder nora® 1-K Fugenmasse
 - norament® mit nora® 1-K Fugenmasse

* oder vergleichbares Produkt anderer Hersteller

Kontakt:

nora systems GmbH

Höhnerweg 2 - 4

69469 Weinheim

Tel.: +49 (0) 6201 - 80 56 66

Fax: +49 (0) 6201 - 88 30 19

E-Mail: info-de@nora.com

www.nora.com

Stand: 10/2018