

Instrucciones generales para la colocación de nora® dryfix 750

El **sustrato** debe ser firme, estable, estar seco, no presentar grietas, ser liso, homogéneo y no presentar sustancias que puedan afectar a la adherencia (por ejemplo, suciedad, grasa, aceite), así como cumplir las normas nacionales, por ejemplo, DIN 18 365, la norma austríaca ÖNORM 2236, SIA 253, etc. De lo contrario, notifique su preocupación.

Si fuera necesario, los sustratos deberán imprimarse, por ejemplo, con nora® PRP 101, y nivelarse completamente, por ejemplo, con nora® L 1000. Imprimir las superficies lijadas o niveladas con nora® PRP 101 * diluido en agua en una proporción de mezcla 1:1 para captar los posibles restos de polvo. Dejar que los materiales se sequen bien.

Del mismo modo, puede utilizarse nora® dryfix 750 sobre pavimentos antiguos lisos ya existentes. En todo caso se deberá comprobar que están unidos firmemente al soporte y que no presentan oquedades.

Los pavimentos nora® deberán acondicionarse antes del encolado, es decir, la temperatura del pavimento nora® deberá corresponder a la del sustrato y ascender como mínimo a 15 °C. Por favor, tenga también en cuenta nuestras "Instrucciones generales sobre la instalación de pavimentos, escaleras preformadas y accesorios nora®", así como las fichas técnicas de otros productos que puedan utilizarse.

Procedimiento

1. Colocar nora® dryfix 750 sobre la superficie, procurando que las bandas de 75 cm de anchura se solapen aprox. 1 - 2 cm.
Consejo práctico: Se recomienda colocarlo entre 2 personas, desenrollando cada vez 1 - 2 m lin. de nora® dryfix 750 y alineándolos perfectamente. A continuación, mientras una persona desenrolla avanzando de espaldas, la otra puede presionar nora® dryfix 750 con una escoba contra el soporte, para eliminar las bolsas de aire.
2. Cubrir de esta forma la superficie completa con nora® dryfix 750.
3. Recortar los solapes de nora® dryfix 750 en la zona de la junta ya sea con ayuda de una regla a lo largo del borde inferior o por medio de un corte desde el borde inferior. Procurar aquí que no resulten discontinuidades de más de 2 mm de anchura.
4. Recubrir la superficie completa con noraplan® en forma de rollo / losetas o norament® en forma de losetas. Si se trata de pavimento en forma de rollo, colocarlo y realizar el corte de la junta tal como se explica en las instrucciones de colocación para pavimentos noraplan® (ver www.nora.com).
5. Retirar una mitad del pavimento en banda doblándolo sobre sí mismo; si se trata de hileras de losetas, retirarlas en la medida de lo necesario partiendo desde el centro.
6. Desprender el papel protector de nora® dryfix 750 y recortarlo hasta dejar aprox. 10 cm, doblar estos 10 cm y deslizarlos por debajo de la mitad de pavimento anteriormente doblado sobre sí mismo. Al hacerlo hay que procurar que no entren partículas de suciedad en la capa de adhesivo.
Consejo práctico: No formar bolas con los retales de papel protector, sino superponerlos y enrollar el paquete después de completar los trabajos; ¡de esta forma se minimiza el volumen de desechos!
7. Aspirar el reverso del pavimento y encajarlo/colocarlo.
8. Frotar/apisonar el pavimento.
9. Proceder con la superficie restante de la misma forma descrita en los puntos 5 - 8.
10. Las superficies recubiertas con nora® dryfix 750 se deben rejuntar.
 noraplan® con cordón de soldadura nora® o con compuesto sellante para juntas nora®
 norament® con compuesto sellante para juntas nora

* O un producto similar de otro fabricante

Contacto:

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Alemania
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com/es

Actualizado: 10/2018