

nora® dryfix 750 asennussuositus

Alustan pitää olla luja, kantava, kuiva, ehjä, tasainen, sileä ja puhdas, siinä ei saa olla tartuntaa heikentäviä aineita (kuten lika, öljy, rasva). Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan olla 85% RH (SisäRYL 2013).

Alusta on tarvittaessa pohjustettava esim. nora® PRP 101 ja tasoitettava kauttaaltaan esim. nora® L 1000 -täytemassalla. Hiotut tai tasoitetut pinnat pohjustetaan nora® PRP 101*, jota ohennetaan puhtaalla vedellä suhteessa 1 : 1 mahdollisten pölyjämiä sitomiseksi. Anna materiaalien kuivua hyvin.

nora® dryfix 750 -kuivaliimaa voidaan käyttää myös olemassa oleviin sileisiin päällysteisiin. Kuitenkin on varmistettava, että ne on kiinnitetty kestävästi alustaansa ja ettei esiinny onttoja kohtia.

nora®-päällysteen lämpötilan on tasaannuttava ennen liimausta. Päällysteen lämpötilan on vastattava alusrakenteen lämpötilaa ja oltava vähintään +18 °C (SisäRYL 2013). Talvella päällysteet puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina 2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa. Huomioi lisäksi "Yleisiä ohjeita nora®-lattiapäällysteiden, porraselementtien ja tarvikkeiden asennukseen" sekä mahdollisesti käytettyjen muiden tuotteiden tuotetiedot.

Asennus

- Asenna nora® dryfix 750 n. 1 - 2 cm:n verran limittäin pinnalle. nora® dryfix 750:n leveys on 75 cm.
Vinkki: Suosittelemme, että työt toteutetaan kahden henkilön toimesta, rullaa 1 - 2 jm nora® dryfix 750:iä auki ja suuntaa tarkasti. Tämän jälkeen voi yksi henkilö rullata rullaa auki taaksepäin kun toisen painellessa harjalla nora® dryfix 750:iä ilmakuplattomasti alustalle.
- Peitä tällä tavoin koko pinta nora® dryfix 750:llä.
- Leikkaa nora® dryfix-limitykset sauman alueelta joko viivottimen avulla alareunaa pitkin tai työstä limitys alareunan leikkauksen avulla.
Kiinnitä samalla huomiota siihen, ettei synny 2 mm leveämpiä tyhjiä paikkoja.
- Peitä koko alue noraplan® -matoilla/-laatoilla tai norament®-laatoilla. Toteuta mattojen asennus sis. saumaleikkaus, kuten noraplan® -lattiapäällysteiden asennussuosituksessa on selitetty (katso www.nora.com)
- Käännä matot puoliksi takaisin; käännä laatoissa rivit tarpeen mukaan keskeltä lähtien
- Poista nora® dryfix 750 -suojapaperi ja leikkaa irti, kunnes n. 10 cm jäljellä, taita jäljellä oleva osa päällekkäin ja työnnä takaisinkäännetyn päällysteen alle. Varmista samalla, ettei likahiukkasia pääse liimakerrokselle.
Vinkki: Älä rypistä suojapaperijäämiä, vaan lado ne päällekkäin ja rullaa ne yhteen töiden päättämisen jälkeen - tämä minimoi jätteen määrän!
- Päällysteen nurjan puolen imurointi ja paikalleen työntäminen/asettaminen.
- Päällysteen hankaaminen/jyräminen.
- Menettele jäljellä olevan alueen kanssa samoin, kuin on kuvattu kohdissa 5 - 8.
- nora® dryfix 750:n avulla asennetut pinnat on saumattava.
noraplan®: nora® hitsauslangalla tai nora® saumaussmassalla
norament®: nora® saumaussmassalla

yhteystiedot

nora flooring systems Oy
Pinninkatu 53 C | 33100 Tampere, Finland
Tel.: (+358) 3 271 0600
Fax: (+358) 3 271 0650
E-Mail: info-fi@nora.com
Internet: www.nora.com

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Saksa
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com

Päivitetty: 10/2018