

## Recommandation de pose nora® dryfix 750

Le **support** doit être solide, porteur, sec, exempt de fissure, plan, lisse, propre et exempt de substances nuisant à la fixation (par ex. saleté, huile, graisse) et être conforme aux normes nationales, par ex. DIN 18 365, Ö-Norm 2236, SIA 253 etc. signaler tout doute.

Le cas échéant, il faut apprêter les supports, par ex. avec nora® PRP 101 et les ragréer entièrement, par ex. avec nora® L 1000. Enduire les surfaces poncées ou ragréées avec nora® PRP 101\*, dilué à l'eau claire dans un rapport de mélange 1 : 1 pour fixer les éventuels restes de poussière. Bien laisser sécher les matières.

nora® dryfix 750 peut également être posé sur d'anciens revêtements lisses existants. Cependant, vous devez vous assurer que ces revêtements sont durablement et solidement fixés au support, et que la surface est parfaitement plane.

Les revêtements de sol nora® doivent être acclimatés avant la pose de la colle, c.-à.-d. que la température du revêtement de sol nora® doit correspondre à celle du support et être au moins de 15 °C. Veuillez aussi respecter nos « remarques générales au sujet de la pose de revêtements de sol nora®, des marches intégrales et accessoires » ainsi que les fiches produits des éventuels autres produits également utilisés.

### Procédure

1. Posez nora® dryfix 750 sur la surface de manière à ce que les lés de 75 cm de large se chevauchent d'un ou deux centimètres environ.  
**Conseil :** nous vous recommandons de travailler à deux pour dérouler les 1 à 2 premiers mètres de nora® dryfix 750 et les aligner de manière précise. Ensuite, une personne peut dérouler le rouleau en reculant, tandis que l'autre pose nora® dryfix 750 sur le support en chassant les bulles d'air avec un balai.
2. Posez nora® dryfix 750 de cette manière sur toute la surface.
3. Coupez les zones de chevauchement de nora® dryfix 750 au niveau des joints à l'aide d'une règle le long du bord inférieur ou retravaillez-les en découpant les bords inférieurs.  
Attention : ne laissez aucun espace vide de plus de 2 mm.
4. Appliquez les lés/dalles noraplan® ou les dalles norament® sur toute la surface. Si la pose des lés implique une découpe des joints, suivez les recommandations de pose propres aux revêtements de sol noraplan® (reportez-vous au site [www.nora.com](http://www.nora.com)).
5. Rabattez les lés par moitié. Pour des dalles, ramenez-les à partir du centre si besoin.
6. Retirez le papier de protection de nora® dryfix 750 et coupez à 10 cm environ du revêtement. Rabattez ces 10 cm et glissez-les sous le revêtement repoussé. Ainsi, aucune particule de poussière ne viendra se poser sur la couche adhésive.  
**Conseil :** ne froissez pas les restes de papier protecteur. Gardez-les pour les enrouler ensemble une fois le chantier terminé afin de réduire au maximum les déchets !
7. Aspirez l'envers du revêtement, insérez-le et posez-le.
8. Maroufflez et passez le rouleau sur le revêtement.
9. Procédez de la même manière avec le reste de la surface, comme indiqué aux points 5 à 8.
10. L'application de nora® dryfix 750 impose la vulcanisation des joints sur les surfaces posées.  
Avec un revêtement noraplan®, utilisez le cordon thermique nora® ou la pâte de vulcanisation nora®.  
Avec un revêtement norament®, utilisez la pâte de vulcanisation nora®.

\* ou un produit comparable d'un autre fabricant

## **Contact**

nora flooring systems B.V.  
Hoeilaart Office Park | Ildefonse Vandammestraat 1 - 7, Building C  
1560 Hoeilaart, Belgique  
Tél.: +32 (0) 2 - 657 52 50 | Fax: +32 (0) 2 - 657 53 30  
E-Mail: [info-be@nora.com](mailto:info-be@nora.com)  
[www.nora.com/be-fr](http://www.nora.com/be-fr)

nora revêtements de sols SARL  
3 Avenue du Canada | Parc Technopolis | CS 70072  
Bât Sigma 5 | 91978 Courtaboeuf Cedex, France  
Tél.: +33 (0) 1 69 33 14 51 | Fax: +33 (0) 1 69 33 14 54  
E-Mail: [info-fr@nora.com](mailto:info-fr@nora.com)  
[www.nora.com/fr](http://www.nora.com/fr)

nora flooring systems ag  
Gewebestr. 16 | 8800 Thalwil, Suisse  
Tél.: +41 (0) 44 - 8 35 22 88 | Fax: +41 (0) 44 - 8 35 22 90  
E-Mail: [info-ch@nora.com](mailto:info-ch@nora.com)  
[www.nora.com/ch](http://www.nora.com/ch)

nora systems GmbH  
Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Allemagne  
Tél.: +49 (0) 6201 - 80 66 33  
E-Mail: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

Mise à jour: 10/2018