

Zalecenie dotyczące układania nora® dryfix 750

Podłoże powinno posiadać odpowiednią nośność, być stabilne, suche, bez pęknięć, płaskie, gładkie, czyste i wolne od substancji, które mogą wpłynąć negatywnie na przyczepność (np. zanieczyszczenia, olej, tłuszcz) oraz powinno spełniać normy krajowe, np. DIN 18 365, Ö-Norm 2236, SIA 253 itd. W innym wypadku należy zgłaszać wątpliwości.

W razie konieczności należy zagruntować podłoże np. za pomocą środka nora® PRP 101 i zaszpachlować całą powierzchnię, np. za pomocą środka nora® L 1000. Powierzchnie oszlifowane lub zaszpachlowane należy zagruntować za pomocą środka nora® PRP 101*, rozcieńczonego czystą wodą w proporcji 1 : 1, aby związać ewentualne resztki pyłu. Odczekać, aż materiał dobrze wyschną.

Można nanosić środek nora® dryfix 750 również na istniejące, gładkie stare powłoki. Należy przy tym upewnić się, że są one trwale, mocno połączone z podłożem i nie stwierdza się występowania żadnych pustych przestrzeni.

Wykładziny podłogowe nora® przed montażem należy zaaklimatyzować, tzn. temperatura wykładziny nora® musi być taka sama jak temperatura podłoża i wynosić co najmniej 15°C. Zobacz również nasze „Ogólne wskazówki dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora®” oraz karty danych ewentualnych innych, dodatkowo wykorzystywanych produktów.

Sposób postępowania

1. nora® dryfix 750 układać na powierzchni, przy czym pasma o szerokości 75 cm układać „na zakładkę” ok. 1- 2 cm.
Rada: Najlepiej prace wykonywać we dwie osoby, rozwinąć 1 - 2 metrów bieżących nora® dryfix 750 i dokładnie umiejscowić. Następnie jedna z osób może rozwijać rolkę, podczas gdy druga dociska nora® dryfix 750 za pomocą miotły, niepozostawiając pęcherzy powietrza na podłożu.
2. W taki sposób zakryć całą powierzchnię za pomocą nora® dryfix 750.
3. Elementy nora® dryfix 750 ułożone „na zakładkę” w obrębie spoin można odciąć za pomocą linijki wzdłuż dolnej krawędzi lub wyciąć od spodu. Zwracać przy tym uwagę, aby nie powstały szczeliny, szersze niż 2 mm.
4. Całą powierzchnię pokryć materiałem noraplan® w postaci rolek / płytek lub płytkami norament®. Układanie produktu w rolkach wraz z przycinaniem w obrębie spoin wykonać zgodnie z zaleceniem dotyczącym układania dla wykładzin podłogowych noraplan® (patrz www.nora.com).
5. Produkt dostępny w rolkach odchylić w połowie; w przypadku płytek, w razie konieczności, zmienić kierunek od środka.
6. Usunąć papier ochronny z nora® dryfix 750 i odciąć ok. 10 cm, te 10 cm odwrócić i wsunąć pod odchyloną wykładzinę. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby zanieczyszczenia nie przedostały się na warstwę kleju.
Rada: Resztki papieru ochronnego nie miąć, lecz układać warstwa na warstwie i po zakończeniu prac zwinąć w rolkę, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów!
7. Tylną stronę wykładziny oczyścić i wsunąć/osadzić.
8. Wykładzinę przetrzeć/docisnąć.
9. Na pozostałej powierzchni wykonać takie same czynności, jak te opisane w punktach 5 - 8.
10. Szczeliny w powierzchni wyłożonej nora® dryfix 750 należy wypełnić fugą.
noraplan® - za pomocą sznura dylatacyjnego nora® lub masy do fugowania nora®.
norament® - za pomocą masy do fugowania nora®.

*lub porównywalny produkt innych producentów.

kontakt

Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce
BONITA HAH Sp.z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 76/3 | 61-772 Poznań
Tel.: +48 61 852 32 84 | Fax: +48 61 853 18 02
E-Mail: nora@bonita.net.pl
www.bonita.net.pl

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Niemcy
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info-pl@nora.com
www.nora.com | pl.nora.com

Stan 10/2018