

安装建议- 诺拉® dryfix 750

基层必须坚固、抗压、干燥、无裂纹、平整、光滑、干净、不含任何影响粘合性的物质（例如灰尘和油脂等），并且符合GB50209-2010、DIN 18 365、Ö-Norm 2236或SIA 253等国家标准。否则，请对基层进行相应的处理。

如有必要，应对基层使用界面剂，如：分散性界面剂，并对整个基层进行找平处理，可使用如自流平等产品。均匀涂抹分散性界面剂使表面光滑且平整，使用前，须先用清水以1: 1的比例稀释界面剂，以便固定可能存在的残留灰尘。并让界面剂彻底干燥。

同样，诺拉® dryfix 750也可以铺设在现有的光滑旧地板上。但是必须确保 dryfix 能够与地基保持紧密接合，绝不能出现空隙

在粘贴诺拉®地板前，必须事先让地板适应环境温度，安装诺拉®地板时的基层温度符合诺拉地板的要求，至少为15 ° C。另请参阅《诺拉®地板、楼梯板和配件**安装概述**》以及任何其他可能被同时使用的产品的使用手册。

操作步骤:

1. 在基层上粘贴宽度为75 cm的诺拉® dryfix 750双面胶，使相邻的两幅双面胶之间重叠约1 - 2 cm。
提示: 最好由两人协作完成，将诺拉® dryfix 750 展开1 - 2 米并精准地对齐。然后一个人拉着卷材向后展开，另一个人用扫帚按压诺拉® dryfix 750 使之贴牢地面，不留气泡。
2. 重复上一步，在所有区域都铺贴上诺拉® dryfix 750。
3. 使用钢直尺修剪或切割诺拉® dryfix 750接缝处的重叠部分。修边时，确保缝隙宽度不超过2 mm。
4. 将noraplan®片材/卷材或norament®块材展开预铺于整个区域。按照noraplan®地板的安装建议(包括如何进行密缝拼接)，进行预铺地板。（详见www.nora.com中的关于安装建议的说明）。
5. 将每张地板翻起一半。对卷材而言，需要将每卷地板从中间位置掀起一半。
6. 撕下诺拉® dryfix 750上约10 cm的保护纸，展开一部分的地板铺设在这个10 cm区域并压实。确保胶膜上不会粘附任何尘土颗粒。
提示: 不要将保护纸揉成团，必须折叠平放。工作完成后，将折叠平放的保护纸卷起以便尽量减少废物体积。
7. 对地板背面进行吸尘，然后再进行铺贴。
8. 推压/滚压地板。
9. 根据上述步骤，处理其他区域（第5 - 8条）。
10. 使用诺拉® dryfix 750 安装的诺拉®地板时，必须进行焊缝处理。
 - 在noraplan® 地板上使用诺拉® 热焊条或诺拉®冷焊剂。
 - 在norament® 地板上使用诺拉®冷焊剂。

联系方式:

诺拉建筑材料(上海)有限公司
上海市延安西路1566号龙峰大厦10AB室
电话: +86 21 - 3226 2517
传真: +86 21 - 5258 1958
邮件: info-cn@nora.com
网站: www.nora.com/cn

版本日期: 2018年3月