

## Recomendaciones de instalación – norament<sup>®</sup> 975 LL

El **sustrato** debe cumplir con los requerimientos de las normas específicas de cada país independientemente de si la instalación es adecuada o no.

Al momento de la instalación la temperatura del subsuelo debe ser **por lo menos 15°C**. Asegúrese de que las baldosas norament<sup>®</sup> 975 LL tengan la temperatura requerida del sustrato. Especialmente en invierno las baldosas norament<sup>®</sup> deben almacenarse en sitio durante varios días.

**Asegúrese de que el material esté adecuadamente almacenado en sitio. Todas las baldosas deben apilarse correctamente, cara con cara o reverso con reverso.**



**incorrecto**



**correcto**

Después de la instalación no se aceptan reclamaciones sobre los defectos materiales que son visibles antes de dicha instalación.

norament<sup>®</sup> 975 LL también se puede instalar en suelos de acceso elevado; los elementos de los suelos de acceso elevado deben instalarse a la misma altura.

**Debemos mencionar que es posible que las uniones de los pisos de acceso elevado existentes sean visibles a través de norament<sup>®</sup> 975 LL y afecten la imagen global.**

Recomendamos instalar las baldosas norament<sup>®</sup> en un patrón de tejido ancho.

Consulte también nuestros "**Comentarios generales**" para la instalación de los revestimientos, peldaños integrales y accesorios nora<sup>®</sup>

**Es muy importante observar las siguientes restricciones:**

- Las áreas en las que se instalan no deben quedar expuestas a la luz directa del sol (ventanas/elementos vitrificados que lleguen al suelo y el lado sur).
- La carga de presión no debe exceder de 3 N/mm<sup>2</sup>.
- El revestimiento no debe limpiarse en húmedo.
- En el caso de instalación temporal use solo productos que se puedan eliminar con agua. El sustrato debe tener una superficie suave y densa y debe ser resistente a la alcalinidad alta (productos limpiadores).
- La dispersión de las propiedades adhesivas puede causar ligeras decoloraciones en revestimientos antiguos o existentes que no sea posible remover después de retirar las baldosas norament<sup>®</sup> 975 LL.

**Herramientas requeridas para la instalación**



**Preste atención a las flechas que se encuentran en el reverso del revestimiento; asegúrese de colocar todas en la misma dirección.**



1. Aplique un dispersor de adhesivo adecuado como UZIN U 1000. La cantidad aplicada y la forma de aplicación son específicas del producto. Siga las especificaciones del fabricante.
  - Puede cambiar la firmeza de la fijación variando la duración del tiempo de secado. Siga las especificaciones del fabricante.
  - **Importante:** En caso de que la instalación se lleve a cabo en suelos de acceso elevado, la dispersión no debe penetrar las juntas de los elementos. Si es necesario, cubra el área de las juntas.



2. Una vez transcurrido el tiempo de secado deseado del dispersor del adhesivo, instale las baldosas de forma precisa sobre el adhesivo.



- 3.** Frote cuidadosamente toda la superficie del revestimiento con una tabla de corcho. Luego presione toda la superficie hacia abajo tanto longitudinal como transversalmente con un rodillo de hierro pesado (aprox. 50 kg).



- Si es necesario, vuelva a trabajar en el borde de las baldosas a lo largo de las paredes y en las uniones y áreas de cierre.
- Utilice zócalos S 1023 U o 1024 U con labio de sellado para la unión con la pared.

norament<sup>®</sup> 975 LL se puede retirar después de instalarse y es reutilizable.





**Contacto:**

Tel.:

ES +34 695 526 916

Alemania +49 (0) 6201 - 80 54 09

Correo electrónico: [info-es@nora.com](mailto:info-es@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

**Vínculo al video:**

**[https://www.nora.com/mundialmente/  
es/productos/norament-975-ii](https://www.nora.com/mundialmente/es/productos/norament-975-ii)**

