

## 安装建议 – norament<sup>®</sup> 975 LL

基层地面必须满足国家地面验收标准中有关是否具备安装条件的要求。

安装地板时，基层地面温度至少在15℃以上。确保 norament<sup>®</sup> 975LL 地板安装在符合温度要求的基层地面上。尤其是在冬季，norament<sup>®</sup> 975LL地板必须在现场存放数天，以适应现场温度。

**请确保材料妥善存放在现场。  
所有地板都要准确堆放，面对面且背靠背。**



错误堆放



正确堆放

- 安装前可见的材料缺陷若在安装后提出索赔时将无法被认可。
- norament<sup>®</sup> 975 LL 可以安装在高架地板上；高架地板面板材料必须安装在相同高度，以确保安装时的地面平整度。
- 注意：现有高架面板若有接缝将导致norament<sup>®</sup>975 LL表面安装不平整，从而影响整体外观。
- 我们建议满铺方块型noremment<sup>®</sup>地板。
- 具体请参照安装诺拉<sup>®</sup>地板楼梯和配件的综合说明

**必须遵守以下标准：**

- 安装区域不得暴露在阳光直射下（窗/落地玻璃和南侧）
- 压力荷载不超过3N/mm<sup>2</sup>
- 地板不得暴露在潮湿的清洁环境中
- 对于临时安装,只能使用用水即可清除的胶粘剂安装。基层表面必须光滑,致密且耐高碱度（清洁剂）。
- 胶粘剂可能会导致旧的或之前地面轻微的褪色,这些无法在移除norament<sup>®</sup> 975 LL后完全被去除。

### 安装所需工具



**注意地板背面的箭头，  
确保这些箭头指向同一方向。**



1. 使用合适的胶粘剂比如 Uzin U1200。胶粘剂的耗量和操作方法请遵守制造商的规范。

- 胶粘剂设计粘结强度可能会由于干燥时间长短有变化，请遵守制造商要求规范。
- **重要事项：**如果安装在高架地板上，应防止胶粘剂通过面板缝隙渗透下去。必须封闭面板间的缝隙。



2. 在胶粘剂晾置至所需的干燥程度后，将地板准确的安装在胶粘剂上。



**3.** 用软木板小心的推压整体地板表面,确保排出安装时压入的空气。然后使用重荷载压辊 (大约50KG) 纵向和横向滚压整个地板表面。



- 同样方法, 在墙边, 接缝处和收边区域重复此步骤。
- 使用带密封条的踢脚线 S1023 U或 1024 U来连接上墙。

安装后的 norament<sup>®</sup> 975LL 可以被移除及重复使用。





**联系信息:**

Tel.:

UK +44 (0) 1788 - 513 160

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

UAE +971 (4) 450 817 5

E-Mail: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)

[www.nora.com](http://www.nora.com)

视频链接请查看我们的官方网站:

**<https://www.nora.com>**

