

Recommandations de pose – Remontée en plinthe avec nora[®] revêtements de sol en caoutchouc

Les remontées en plinthe sont généralement réalisées en noraplan[®]. Il est cependant possible de les exécuter en norament[®] et noracare[®]. Pour cela, vous devez suivre les recommandations du noraplan[®].

Le **support** doit répondre aux critères des normes du pays concernant la préparation du support pour la pose. Préparer les supports poussiéreux avec le primaire nora[®] PRP 101*. Les supports ne doivent pas avoir de structure de hauteur de plus de 0,6 mm, les niveler avec du nora[®] L 1000* ou du nora[®] SF 1001* si nécessaire.

Les revêtements de sol norament[®] doivent être **climatisés** avant la pose de la colle, c. à. d. que la température du revêtement norament[®] doit correspondre à celle du support et être au moins de 15 °C. Nous conseillons le nora[®] Profix 90* pour le collage.

Deux jours doivent être prévus pour le traitement des joints de la remontée en plinthe.

Considérez aussi nos « **remarques générales** sur la pose des revêtements de sol, formes de marches et accessoires nora[®] ».

Outils nécessaires pour le cavet



1. Marquer le long du mur avec la règle nora[®] de 10 cm.



2. Dérouler le noraplan[®] et couper les coutures. Appliquer l'adhésif exactement jusqu'au marquage puis poser le revêtement après avoir aéré.



*ou un produit similaire d'autres fabricants ; veuillez vérifier l'adéquation et la finition ainsi que la consommation du produit choisi dans les recommandations d'application pose ou la fiche technique.

- 3.** Après la prise de la colle (24 heures) couper le revêtement avec la règle en acier nora[®] de 10 cm à fleur du mur.



- 4.** appliquer le nora[®] Profix 90 sur le mur et bien maroufler. Couper ensuite 2 cm du papier de protection et l'enlever.



- 5.** Couper le profil à gorge - au niveau des angles extérieurs et intérieurs en onglet avec une cisaille à profilés - puis coller.



- 6.** Poser la bande de montage nora[®] Profix 90 jusqu'à max. 2 mm du rebord du revêtement de sol et bien maroufler.



- 7.** Couper en onglet le papier de protection au niveau des angles intérieurs et extérieurs. Lors du collage, toujours supprimer uniquement la partie qui est en cours de collage.



- 8.** Couper les bandes de revêtement nécessaires à la construction du socle (19 cm de large).

Couper les angles intérieurs et extérieurs avec des gabarits de découpe nora[®].



- 9.** Enlever le papier de protection du sol, poser les bandes de revêtement proprement à la suite revêtement posé antérieurement.

Puis enlever la couche protectrice du mur, finir de poser le revêtement et maroufler.



- 10.** Couper en ourlet les bandes de revêtement à leurs coins extérieurs avec des gabarits de découpe nora[®].



- 11.** Bien placer et maroufler la bande de revêtement suivante.



- 12.** Les joints du revêtement de sol doivent être soudés. Pour ce faire, une soudure peut être effectuée après 24 h avec un cordon nora[®] ou directement après la pose avec du mastic nora[®] 1 K (ou pâte de vulcanisation), voir conseils de traitement « des joints »).



- 13.** Les angles intérieurs et extérieurs ainsi que les raccords doivent être jointoyés avec du mastic nora[®] 1 K. Ce traitement des joints peut être effectué directement avec la cire liquide nora[®] après la pose et la pénétration (voir recommandation de traitement « des joints »).





Contact :

Tel. :

FR +33 (0) 1 69 33 14 51

BE +32 (0) 2 - 657 52 50

CH +41 (0) 44 - 8 35 22 88

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail : info@nora.com

www.nora.com

Lien vers la vidéo :

www.nora.com/installation

