

# Viktiga instruktioner för rengöring av nora gummigolv

---

nora gummigolv lämnar vår fabrik i Weinheim som en premiumprodukt.

Glöm inte att noggrann rengöring är viktigt för att produkterna ska fortsätta att se bra ut i många år framöver.

För att effektivt minska mängden smuts som transporteras in är det en fördel om smutsuppfångningszoner är väl tilltagna.

- Sand, spån och vassa föremål kan orsaka skador som inte går att reparera. Under byggskedet måste golvbeläggningen skyddas med lämpligt skyddsmaterial
- Efter att limmet har härdat måste det rengöras minst 48 timmar efter att det har monterats
- Avlägsna eventuell smuts med lämpliga medel före varje våtrengöring.
- Använd rengörings- och polermedel från ett godkänt fabrikat.
- Använd inga rengöringsmedel med högre pH än 12
- Rengörings- och polermedel får inte försämra golvbeläggningens egenskaper/funktion
- Använd inte grova borstar eller svampar med gröna, bruna eller svarta dynor.
- Skurmaskiner för den första eller grundläggande rengöringen får inte överskrida 180 varv/minut.
- Använd inte höghastighetsmaskiner över 1 500 varv/minut. Ordentlig polering kräver att tillräcklig skyddsfilm används
- Ytor med reliefstruktur (norament 926 arago) eller pastillerad yta (norament 825/926) får inte beläggas
- Beroende på förutsättningarna kan det vara nödvändigt att använda sig av produkter och metoder som skiljer sig från standarden men enligt rengöringsmedelstillverkarens rekommendation. För att säkerställa att rengöring, material och maskiner i dessa fall uppfyller de särskilda kraven måste egna tester genomföras
- Produkter och processer som används får inte försämra golvbeläggningen eller dess egenskaper (t.ex. DIN 18032 för golv i idrottshallar)
- Områden som utsätts för starkt solsken kräver ökad användning av polishmedel.
- Rengöring ska alltid utföras i enlighet med specifikationerna från den professionella städfirmans organisation eller de metoder som lärs ut till städbolagens fackpersonal