

如果施工现场不存在大量污渍的情况下，noraplan 地板一般不需要初次清洁，可以直接开始日常清洁。
只有 noraplan uni 和哑光表面的 noraplan stone，需要在安装完成后进行初次清洁。

1.	安装完成后的初次清洁 (如需要)	 <p>用装有适用的微纤垫或红垫*的洗地机进行湿式刷洗。</p>	 <p>用拖把和真空吸尘器除去污水，然后再用清水洗刷一遍，再将污水吸干。</p>
2.	初次抛光 / 抛光	 <p>完成初次清洁或深层清洁后，均匀的涂抹一层适用的清洗抛光剂。</p>	 <p>使用合适的抛光垫*，对风干的抛光剂形成的保护膜进行抛光**。</p>
3.	日常清洁 / 抛光 (机器)	 <p>使用洗地吸干一体机，配合适用的微纤垫或红垫*和适当的清洗抛光剂，即可达到良好的清洁效果。</p>	 <p>为了保持地板表面统一美观，建议使用适当的抛光垫*进行抛光处理**。</p>
	日常清洁 / 抛光 (手动)	 <p>使用适当的微纤抹布、尘推或粘尘布清理灰尘。</p>	 <p>采用湿拖法可去除水溶性或可乳化的粘附型污垢。</p>
4.	定期清洁	 <p>为了清除行走痕迹或鞋跟痕迹，保持地板表面统一美观，建议清洁时使用适当的清洗抛光剂和适当的抛光垫*。</p>	
5.	深度清洁	 <p>使用装有适用的微纤垫或红垫*，和适当的清洁剂的洗地机，进行湿式刷洗。需要抛光处理时，建议使用水溶性抛光剂，通常情况下不需要使用基础清洁剂。</p>	 <p>先使用湿式真空吸尘器清理浮尘，然后按照初次抛光的方法，进行抛光处理。</p>

一般注意事项:

- 由于涂层需要定期进行清洁和翻新，诺拉系统公司推荐使用 noraplan® 橡胶地板，这种地板具有封闭致密的表面，所以无需涂层保护。
- 请选用适当的清洁剂和抛光剂，并阅读所选用产品的具体说明。
- 本清洁建议适用于固定粘合于基层的地板。
- 在医疗部门和实验室区域，因为该区域使用的化学试剂，如地板表面消毒剂、双手或仪器上使用的消毒剂或溶剂等，推荐进行初次抛光。
- * 适用的清洁垫：3M 等。

** 使用转速 1000 - 1500 rpm (抛光垫) 的单盘抛光机。

如有任何问题，请联系诺拉技术服务部: 021-32262517

有关清洁规程的详细说明，请阅读诺拉《清洁定义》。