

Tahrataulukko kuivuneille lääkkeille

Tahrat lattiapäällysteessä johtuvat usein lääketieteellisten aineiden vaikutuksesta. Mikäli aineet poistetaan välittömästi lattiapäällysteeltä, tahroja ei pääse syntymään. Tahrat muodostuvat vasta, kun aine on kuivunut. Tahrojen käsittely voi vaalentaa kyseistä kohtaa lattiapäällysteessä. Tämä tasaantuu, kun kohta pyyhitään esim. vähän väkevämmällä puhdistusaineella. Tahrojen määrästä ja niiden koosta riippuen voi olla suositeltavaa tahrojen puhdistuksen jälkeen suorittaa peruspuhdistus ja pyyhkiä lattia tämän jälkeen yhtenäisen optiikan aikaansaamiseksi. Tämä tulee tehdä erityispuhdistusaineilla teknisen esitteen ohjeita noudattaen. Vaikutusaika on sovittava tahrain ja sen voimakkuuden mukaan. Suurempaa pintaa käsitellessä saattaa syntyä hajua.

Tahrin tyyppi	Puhdistusaine	Poisto
Infuusioliuokset	Kalvonpuhdistin, Drak Aquaristik	Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
Dopamiini	Fosforihappopohjainen saniteettipuhdistusaine (uudet tahrat)	Käyttöaika: 5–10 minuuttia.
	Dismozon pur	Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
	Apesin AP 100	Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
Eosiini G	Kalvonpuhdistin, Drak Aquaristik	Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
	Erikoispuhdistusaine TAM**	Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
	Dismozon pur	Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
Jodia sisältävät värjäämättömät tuotteet: Betaisodona Braunol Mercuchrom	Jodinpoistosarja* (nora systems)	Katso ohjeet teknisestä esitteestä.
Methyl violet	Erikoispuhdistusaine TAM**	Täydellinen poisto ei ole mahdollista. Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
Rivanol Hopeanitraatti	Kalvonpuhdistin, Drak Aquaristik	Käyttöaika on 10–60 minuuttia tahrain iästä riippuen. Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.
Värjätyt jodia sisältävät ja muut värjätyt tuotteet: Cutasept G Octenisept G Skinsept G Braunoderm G Disulphine Blue Kodan	Dismozon pur	Käyttöaika: noin 15 minuuttia.
	Apesin AP 100	Käyttöaika: noin 15 minuuttia.
	Jodinpoistosarja* (nora systems)	Katso ohjeet teknisestä esitteestä.
	Erikoispuhdistusaine TAM**	Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa.

* Lähde jodinpoistosarja: nora systems GmbH, info@nora.com

** Lähde erityinen puhdistusaine TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com
Komp. A: <https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1>
Komp. B: <https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/457.1>